

Samsung I8510 Gebruiks- aanwijzing



Over deze gebruiks- aanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van uw toestel. Raadpleeg de snelstartgids om snel aan de slag te kunnen met de telefoon.

Symbolen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Bekijk voordat u begint de symbolen die in deze gebruiksaanwijzing zijn opgenomen:



Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of anderen



Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken



Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie



Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ► pag.12 (betekent "zie pagina 12")

- **Gevolgd door:** de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Druk op [Menu] → **Media** → **MP3-speler** (betekent [Menu], gevolgd door **Media**, gevolgd door **MP3-speler**)
- [] **Rechte haken:** telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [] (betekent de camera/video-toets).
- < > **Punthaken:** functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: <OK> (betekent: de functietoets **OK**)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat bevat zijn het eigendom van de betreffende eigenaren:

- Dit product bevat software in **symbian** OS licentie van Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian en Symbian OS zijn handelsmerken van Symbian Ltd.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc. 
- Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeed handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014069.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

- DivX® is een geregistreerd handelsmerk van DivX Inc. en wordt onder licentie gebruikt.



OVER DIVX VIDEO

DivX® is een indeling voor digitale video van DivX Inc. Dit apparaat is een officieel DivX Certified-apparaat dat DivX-video afspeelt. Het speelt DivX®-video tot 320x240 (mogelijk ook tot 640x480) af.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dit DivX® Certified-apparaat moet bij DivX worden geregistreerd om DivX Video-on-Demand-inhoud (VOD) te kunnen afspelen. Genereer de DivX VOD-registratiecode voor het toestel en verzend deze tijdens het registratieproces. (Belangrijk: DivX VOD-inhoud wordt beschermd door een DivX DRM-systeem (Digital Rights Management) dat weergave beperkt tot geregistreerde DivX Certified-apparaten. Als u probeert om DivX VOD-inhoud weer te geven die niet voor uw toestel is geautoriseerd, wordt de melding "Authorization Error" weergegeven en zal de inhoud niet worden weergegeven.) Ga voor meer informatie naar www.divx.com/vod.

Inhoud

Informatie over veiligheid en gebruik	1
Veiligheidsmaatregelen	1
Veiligheidsinformatie	3
Belangrijke gebruiksinformatie	6
Communicatie	10
Oproepen	10
Berichten	13
Logboek	24
Media	28
MP3-speler	28
Camera & Album	30
Galerij	34
ShoZu	35
Videobewerker	36
Digitale fotolijst	41
Radio	42
RealPlayer®	44
Dictafoon	44
PC Studio	45
DLNA	46
Uw persoonlijke zaken regelen	47
Contacten	47

Agenda	51	Omrekenen	70
Quickoffice®	52	GPS-gegevens	72
Adobe® Reader®	53	Navigation	74
Notities	53	Plaatsen	74
Web	55	Smart reader	75
Surfen op internet	56	Woordenboek	76
Een favoriet toevoegen	56	Beheer-programma's	77
Een favoriet gebruiken	57	Bestandsbeheer	77
Een webpagina opslaan en offline bekijken	57	Comprimeren	80
Bestanden van internet downloaden	58	Toepassingsbeheer	80
GyPSii	58	Apparaatbeheer	81
fring™	60	Licentiebeheer	82
Google	60	Verbindingsbeheer	83
Yahoo! Go	60	Instellingen	84
CNN	61	Algemene instellingen	84
Connectiviteit	62	Telefoon	85
De draadloze Bluetooth-functie gebruiken	62	Verbindingsinstellingen	86
Verbinding maken via USB	65	Instellingen voor toepassingen	88
Uw toestel synchroniseren	67	Problemen oplossen	a
Andere toepassingen	68	Index	f
Calculator	68		
Klok	68		

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of illegale situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw toestel altijd topprestaties kan leveren.



WARNING

Veiligheidsmaatregelen

De telefoon buiten het bereik houden van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen vormen verstikkingsgevaar of kunnen schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor



Als u naar muziek luistert met een headset op hoog volume, kan uw gehoor worden beschadigd. Gebruik het minimale volume waarmee u het gesprek of de muziek kunt horen.

Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig

Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar behoren zijn bevestigd in uw voertuig. Vermijd het plaatsen van telefoon en accessoires op een plek waar de airbag zich zou onvouwen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags zich snel onvouwen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en speciaal zijn bedoeld voor uw toestel. Niet-compatibele batterijen en opladers kunnen ernstig letsel of schade aan uw toestel veroorzaken.

- Gooi batterijen en telefoons nooit in het vuur. Volg alle plaatselijke voorschriften bij het afvoeren van gebruikte batterijen en toestellen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.

Voorkom storing aan pacemakers

Houd een minimale afstand van 15 cm in acht tussen mobiele apparaten en pacemakers om potentiële storing te vermijden. Dit wordt aanbevolen door de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u reden hebt aan te nemen dat uw toestel storing veroorzaakt aan een pacemaker of ander medisch toestel, moet u het toestel onmiddellijk uitschakelen en contact opnemen met de fabrikant van de pacemaker of de medische apparatuur voor advies.

Schakel het toestel uit in omgevingen met explosiegevaar

Gebruik het toestel niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel het toestel uit wanneer u daartoe aanwijzingen krijgt via waarschuwingsborden of instructies. Uw toestel zou ontploffingen of brand kunnen veroorzaken in of in de buurt van opslag- en distributieplaatsen van brandstoffen of chemicaliën of in omgevingen waar ontploffingen plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als het toestel of de onderdelen of accessoires van het toestel.

Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op het toestel, hou het toestel dan ontspannen vast, druk licht op de toetsen, gebruik speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en neem regelmatig pauze.



CAUTION

Veiligheidsinformatie

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik het toestel niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgeving

Houd u aan alle regelgeving die het gebruik van mobiele apparaten in bepaalde omgevingen beperkt.

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires.

Als u niet-compatibele accessoires gebruikt, kan er schade aan het toestel of persoonlijk letsel ontstaan.

Schakel het toestel uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt.

Uw toestel kan storing veroorzaken aan medische apparaten in ziekenhuizen of zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel.

Schakel het toestel uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt.

Het toestel kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld, als dit door het vliegtuigpersoneel wordt gevraagd.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0° C/32° F of boven 45° C/113° F). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.

- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
- Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben. Doe oude batterijen of apparaten volgens de instructies weg.

Gebruik uw toestel zorgvuldig en verstandig

- Laat het toestel niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken. Raak het toestel niet aan met natte handen. Waterschade aan het toestel kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar het toestel niet in stoffige, vervuilde omgevingen om schade aan bewegende delen te vermijden.
- Het toestel bevat complexe elektronica. Bescherm het toestel tegen stoten en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Verf het toestel niet. Door verf kunnen bewegende delen verstopt raken en kan het toestel mogelijk niet naar behoren werken.
- Gebruik de flitslamp van de camera in het toestel niet dichtbij de ogen van kinderen of dieren.
- Het toestel en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en stel het toestel niet gedurende langere tijd bloot aan magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

Het toestel zendt RF-signalen (radiofrequentie) uit die storingen kunnen veroorzaken in niet- of onvoldoende afgeschermd elektronische apparatuur, zoals pacemakers, gehoorapparaten en medische apparatuur in huis of in voertuigen. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische toestel om mogelijke problemen met storing op te lossen.



Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik uw toestel in de normale gebruiksgeschiedenis

Vermijd aanraking met de interne antenne van het toestel.

Laat reparaties aan het toestel alleen uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Als u het toestel laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan het toestel beschadigd raken en is uw garantie niet meer geldig.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien teveel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet als het toestel bezig is met informatieoverdracht of het ophalen van informatie. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade aan de kaart of het toestel.

- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Door veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen met het toestel niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw toestel voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele apparaten die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen werd de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,414 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, aangezien het toestel zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation.

Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, beperkt het toestel blootstelling aan RF-energie nog verder.

De conformiteitsverklaring achteraan in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat het toestel voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele apparatuur voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

De juiste manier om u van dit product te ontdoen

Richtlijn WEEE (Inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om gevaar voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoordelijke manier te recycleren om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract na te kijken. Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggeworpen.

Communicatie

U kunt met uw toestel veel verschillende soorten oproepen en berichten verzenden en ontvangen via mobiele netwerken en internet.

Oproepen

Informatie over de oproepfuncties van uw toestel. Zie de Snelstartgids voor de basisprincipes van het bellen met de telefoon.

Een internationaal nummer bellen

1. Druk tweemaal op [>] om het teken + in te voegen (dit vervangt de internationale toegangscode).
2. Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [].
3. Druk op [>] om de oproep te beëindigen.

Iemand bellen die in de lijst met contacten staat

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten** om de lijst met contacten te openen.
2. Blader naar een contact of zoek het contact op door de eerste paar letters van de naam in te geven.
3. Druk op [] om het standaardnummer voor het contact te bellen.



U kunt ook op de bevestigingstoets drukken om de contactgegevens te openen en een ander nummer of ander type oproep te selecteren (zoals bijvoorbeeld een video-oproep).

Een pauze invoegen

Wanneer u geautomatiseerde telefoonsystemen belt, kunt u een pauze invoegen tussen het toestelnummer en een andere reeks cijfers.

Als u een pauze wilt invoegen, drukt u op [] om het type pauze te selecteren:

- **P** (automatische pauze)—druk driemaal op [] om een automatische pauze in te voegen. Het toestel pauzeert twee seconden lang en verzendt de cijfers na de pauze vervolgens automatisch.
- **W** (handmatige pauze)—druk viermaal op [] om een handmatige pauze in te voegen. Na de pauze moet u op **<Verzenden>** drukken om de resterende cijfers te verzenden.

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het display van het toestel worden de gemiste oproepen weergegeven.

U belt als volgt een gemiste oproep terug:

1. Druk op de bevestigingstoets.
2. Blader naar een gemiste oproep.
3. Druk op [] om te bellen.

Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

1. Druk in de standby-stand op [,] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar een nummer en druk op [,].

Oproepen doorschakelen

Uw serviceprovider of netwerk ondersteunt deze voorziening misschien niet.

U schakelt als volgt inkomende gesprekken door naar een ander nummer:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instellingen** → **Instellingen** → **Telefoon** → **Doorschakelen**.
2. Blader naar een type geheugen en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een type doorschakeling en druk op <**Opties**> → **Activeren**.

4. Blader voor spraakoproepen naar een doorschakelnummer (voicemailbox of een ander nummer) en druk op de bevestigingstoets.
5. Geef een telefoonnummer in en druk op <**OK**> (indien nodig).

Oproepen blokkeren

Voor deze functie hebt u een blokkeerwachtwoord nodig, dat door uw provider wordt verstrekt.

U blokkeert als volgt inkomende oproepen van een bepaald type:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instellingen** → **Instellingen** → **Telefoon** → **Oproepen blokk..**
2. Blader naar een type blokkering en druk op <**Opties**> → **Inschakelen**.

- Geef het blokkeerwachtwoord in en druk op <OK>.



Als u het blokkeerwachtwoord drie keer verkeerd invoert, wordt het toestel geblokkeerd. Neem in dat geval contact op met uw provider.

Berichten

Hier vindt u informatie over berichtfuncties. Zie de Snelstartgids voor instructies over het ingeven van tekst.

Berichtmappen

Wanneer u Berichten opent, ziet u de functie **Nieuw bericht** en een lijst met mappen:

- Inbox:** ontvangen berichten, behalve e-mailberichten en infoberichten
- Mijn mappen:** standaardberichten en opgeslagen berichten

- Nieuwe mailbox:** ontvangen e-mail; wanneer u een mailbox maakt, wordt de naam die u opgeeft hier weergegeven
- Ontwerpen:** berichten die u nog niet hebt verzonden
- Verzonden:** recentelijk verzonden berichten
- Outbox:** tijdelijke opslag voor berichten die nog moeten worden verzonden
- Rapporten:** leveringsrapporten van SMS- en MMS-berichten; als u een leveringsrapport wilt, moet u dit aangeven bij de berichtopties voordat u het bericht verzendt.



- Berichten die via Bluetooth worden verzonden, worden niet in de map Concepten of Verzonden opgeslagen.
- Het is wellicht niet mogelijk om een leveringsrapport te ontvangen voor een MMS-bericht dat naar een e-mailadres is gestuurd.

Symbolen in Postvak IN

In Postvak IN staan de volgende symbolen mogelijk naast uw berichten:

Symbool	Beschrijving
	Ongelezen SMS-bericht
	Melding van MMS-bericht
	Ongelezen MMS-bericht
	Ongelezen smart-bericht
	Ongelezen dienstbericht
	Gegevens ontvangen via een Bluetooth-verbinding
	Onbekend berichttype

Status van Postvak UIT

Wanneer u zich buiten het servicebereik bevindt of geen verbinding met het netwerk of de e-mailserver hebt, blijven uw berichten in Postvak UIT staan totdat de verbinding weer tot stand is gebracht. De status van Postvak UIT geeft informatie over de reden waarom een bericht nog in Postvak UIT staat:

- **Bezig met verzenden:** het toestel maakt verbinding en het bericht wordt direct verzonden.
- **Wacht:** het bericht staat in de rij achter een ander bericht en wordt zo snel mogelijk verzonden.
- **Opn. verz. om (tijd):** het bericht kon niet worden verzonden en wordt op de opgegeven tijd opnieuw verzonden
- **Uitgesteld:** het bericht wordt op een later tijdstip verzonden

- **Mislukt:** het toestel heeft meerdere keren getracht het bericht te verzenden, maar dit is mislukt

SMS-berichten



SMS-berichten die meer dan 160 tekens bevatten, worden verzonden als twee of meer berichten en hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Nieuw bericht** → **Bericht**.
2. Geef een telefoonnummer in of druk op de bevestigingstoets om een contact te selecteren.
3. Blader omlaag en voer de tekst in.
4. Druk op <**Opties**> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Een SMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Inbox**.
2. Blader naar een bericht en druk op de bevestigingstoets om het bericht te selecteren.

Berichten ophalen van een SIM-kaart

Als u SMS-berichten op een SIM-kaart hebt staan, moet u ze naar het toestel kopiëren voordat u ze kunt bekijken.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <**Opties**> → **SIM-berichten**.
2. Druk op <**Opties**> → **Markeringen aan/uit** → **Markeren** (om er één te selecteren) of **Alles markeren** (om alles te selecteren).
3. Druk op <**Opties**> → **Kopiëren** → **Inbox** of een map.

U kunt de berichten nu bekijken in de map op uw toestel.

MMS-berichten

Voordat u MMS-berichten kunt verzenden, moet u een toegangspunt definiëren.

Een toegangspunt instellen

Uw serviceprovider verstrekt de instellingen voor het toegangspunt mogelijk via een smart-bericht. Zie "Gegevens of instellingen van smartberichten opslaan in uw toestel" ► pag. 24 als u automatisch een toegangspunt wilt instellen met behulp van een smart-bericht.

U stelt als volgt handmatig een toegangspunt in:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instellingen** → **Instellingen** → **Verbinding** → **Bestemmingen** → **Multim. bericht**.
2. Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om een bestaand toegangspunt te selecteren of druk op <Opties> → **Nieuw toegangspunt**.

3. Stel de opties voor het toegangspunt in volgens de instructies van uw serviceprovider.

Een MMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Nieuw bericht** → **Bericht**.
2. Geef een telefoonnummer in of druk op de bevestigingstoets om een contact te selecteren.
3. Blader omlaag en voer de tekst in.
4. Als u een bestaand multimediaobject wilt invoegen, drukt u op <Opties> → **Inhoud invoegen** → een objecttype → **Vanuit Galerij**. Als u een nieuw multimediaobject wilt maken en invoegen, drukt u op <Opties> → **Inhoud invoegen** → een objecttype → **Nieuw**.

5. Druk op **<Opties>** → **Verzenden** om het bericht te verzenden.



U kunt alleen afbeeldingen invoegen met een resolutie van 176 x 144 of lager.

Een MMS-bericht bewerken

Voordat u het MMS-bericht verzendt, kunt u het bewerken:

- Als u velden aan de berichthoofd wilt toevoegen, drukt u op **<Opties>** → **Velden berichthoofd** → een veldtype.
- U kunt de layout van het bericht wijzigen door op **<Opties>** → **Tekst onderaan** of **Tekst bovenaan** te drukken.
- Als u een item wilt verwijderen, drukt u op **<Opties>** → **Bijlage verwijderen** → een item.



U kunt afbeeldingen, geluiden of video's aan dia's toevoegen. U kunt echter slechts één type media per dia toevoegen.

Een MMS-bericht bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Inbox**.
2. Blader naar een bericht en druk op de bevestigingstoets om het bericht te selecteren.

Luisteren naar de voicemail

Als uw voicemailnummer vooraf is ingesteld door uw serviceprovider, kunt u [1] ingedrukt houden om uw voicemail te openen.

Als het voicemailnummer niet is ingesteld of als u het wilt wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Voicemail** → **<Opties>** → **Nummer wijzigen**.
2. Geef het voicemailnummer in dat is verstrekt door uw serviceprovider en druk op **<OK>**.

U kunt nu uw voicemail beluisteren vanuit de standby-stand door [1] ingedrukt te houden.

E-mailberichten

Voordat u e-mailberichten verzendt of ontvangt, moet u een mailbox maken.

Een mailbox maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <Opties> → **Instellingen** → **E-mail** of **Synchronis.bericht** → **Mailboxen**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe mailbox**.
3. Druk op <Starten> om de wizard voor mailboxconfiguratie te starten en volg de instructies op het scherm.

De nieuwe mailbox verschijnt automatisch in Berichten. Als u de huidige mailbox wilt wijzigen, gaat u terug naar E-mailinstellingen en stelt u de 'Mailbox in gebruik' in op een andere mailbox.



Als u het POP3-protocol gebruikt, wordt de mailbox niet automatisch bijgewerkt zodra u online bent. U moet de verbinding verbreken en opnieuw verbinding maken om de nieuwe berichten te zien.

Een e-mail verzenden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Nieuw bericht** → **E-mail**.
2. Geef een e-mailadres in of druk op de bevestigingstoets om een contact te selecteren.
3. Blader omlaag en voer een onderwerp in.
4. Blader omlaag en voer de tekst in.
5. Druk op <Opties> → **Invoegen** → een objecttype (optioneel).
6. Druk op <Opties> → **Verzenden**.

Als u offline bent of zich buiten het servicegebied bevindt, wordt het bericht bewaard in Postvak UIT totdat u weer online en in uw servicegebied bent.

Een e-mailbericht bekijken

Wanneer u een mailbox opent, kunt u eerder opgehaalde e-mailberichten offline bekijken of verbinding maken met de e-mailserver om nieuwe berichten te bekijken. Nadat u e-mailberichten hebt opgehaald, kunt u ze offline bekijken.

U bekijkt als volgt nieuwe berichten online:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → uw mailbox.
2. Druk op <Opties> → **Verbinden**.
3. Druk op <Opties> → **E-mail ophalen** → **Nieuw**.

U bekijkt als volgt nieuwe berichten offline:

1. Druk op <Opties> → **Verbind. verbreken**.
2. Herhaal stap 1-3 hierboven.

E-mailbijlagen bekijken of opslaan



E-mailbijlagen (📎) kunnen virussen bevatten die uw toestel schade kunnen toebrengen. Bescherm uw toestel door alleen bijlagen te openen als u de afzender vertrouwt.

U bekijkt als volgt een bijlage:

1. Druk op <Opties> → **Bijlagen** vanuit een geopende e-mail.
2. Blader naar de bijlage en druk op de bevestigingstoets.
De bijlage wordt geopend in de bijbehorende toepassing.

U slaat als volgt een bijlage op:

1. Druk op <Opties> → **Bijlagen** vanuit een geopende e-mail.
2. Blader naar de bijlage en druk op <Opties> → **Opslaan**.

Een e-mailbericht verwijderen

U kunt e-mailberichten alleen van uw toestel verwijderen of zowel van het toestel als van de e-mailserver.

U verwijdert als volgt een bericht alleen van uw toestel:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → uw mailbox.
2. Blader naar een e-mail en druk op <Opties> → **Verwijderen** → **Alleen telefoon**.



De titel van het e-mailbericht blijft in uw mailbox staan totdat u het bericht van de e-mailserver verwijdert.

U verwijdert als volgt een bericht zowel van het toestel als van de e-mailserver:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → uw mailbox.
2. Blader naar een e-mail en druk op <Opties> → **Verwijderen** → **Telefoon en server**.



Als u offline bent, worden de berichten van de server verwijderd zodra u opnieuw verbinding maakt. Als u het POP3-protocol gebruikt, worden de te verwijderen berichten verwijderd zodra de verbinding met de mailbox wordt gesloten.

Chatten

U kunt chatten (expresberichten verzenden en ontvangen) als uw serviceprovider deze voorziening ondersteunt.

Aanmelden bij de chatserver

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Chatten**.
2. Als het toestel niet automatisch de aanmelding start, drukt u op <Opties> → **Aanmelden**.
3. Selecteer een account.
4. Geef de gebruikers-ID en het wachtwoord in en druk op <OK>.
5. Als u zich wilt afmelden, drukt u op <Opties> → **Afmelden**.

Een gesprek beginnen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Chatten** → **Gesprekken**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw gesprek** → **Gebr.-ID ingeven** of **Select. uit contacten**.
3. Geef een gebruikers-ID in of selecteer een naam in uw lijst met contacten.
4. Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op <**Opties**> → **Gesprek beëindigen**.

Een uitnodiging aannemen

Als u een chatuitnodiging krijgt, drukt u op <**Weergeven**> om de uitnodiging aan te nemen. Als u meer dan één uitnodiging tegelijk ontvangt, drukt u op <**Weergeven**>, bladert u naar een uitnodiging en drukt u vervolgens op <**OK**>.

Chatcontacten toevoegen

U kunt chatcontactgegevens opslaan door op <**Opties**> → **Toev. aan chatcont.** te drukken tijdens een gesprek. U kunt gegevens toevoegen aan Chatcontacten door op <**Opties**> → **Nieuw chatcontact** te drukken.

Wanneer u uw chatcontacten bekijkt, kunt u de volgende symbolen zien:

Symbool	Beschrijving
	het contact is online
	het contact is offline
	het contact is geblokkeerd

Als u geen symbool ziet naast de naam van het contact, is het contact onbekend.

Audiob berichten

U kunt audiob berichten verzenden met spraakmemo's of geluidsc lips. Zie "Gegevens of instellingen van smartberichten op slaan in uw toestel" voor het opnemen van een spraakmemo of een geluidsc lip ► pag. 44

Een audiob bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Nieuw bericht** → **Audiob bericht**.
2. Druk op <Opties> → **Ontvanger toevoegen**.
3. Blader naar een ontvanger en druk op de bevestigingstoets → <OK> → een nummer (indien nodig).
4. Druk op <Opties> → **Geluidsc lip invoegen** → **Van Galerij** of **Nieuwe geluidsc lip** → een geluidsc lip.
5. Druk op <Opties> → **Verzenden**.

Infob berichten

Als uw serviceprovider deze voorziening ondersteunt, kunt u zich abonneren op infob berichten met automatische meldingen of nieuwsberichten. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de beschikbare infob berichten.

Een infodienstitem toevoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <Opties> → **Infodienst**.
2. Druk op <Opties> → **Item** → **Zelf toevoegen**.
3. Geef een naam en nummer in voor het item en druk op <OK>.

Abonneren op een infodienst

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <Opties> → **Infodienst**.
2. Blader naar een item en druk op <Opties> → **Abonnement**.
Het toestel ontvangt nieuwe berichten nu automatisch.
3. U kunt het abonnement weer opzeggen door op <Opties> → **Abonnem. opzeggen** te drukken.



Sommige verbindinginstellingen blokkeren infodiensten mogelijk. Neem contact op met uw provider voor de juiste verbindinginstellingen.

Een infodienstitem bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <Opties> → **Infodienst**.
2. Blader naar een map en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een onderwerp en druk op de bevestigingstoets.

Automatische kennisgeving instellen van nieuwe infoberichten

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → <Opties> → **Infodienst**.
2. Blader naar een item en druk op <Opties> → **Direct melden**.
3. U stopt de automatische kennisgeving door op <Opties> → **Direct melden verw.** te drukken.

Smart-berichten

Uw toestel kan allerlei smart-berichten ontvangen, waaronder visitekaartjes, beltonen, agenda-items, browserfavorieten en instellingen. Uw serviceprovider verzendt wellicht smart-berichten waarmee u instellingen in uw toestel kunt laden.

Gegevens of instellingen van smart-berichten opslaan in uw toestel

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Berichten** → **Inbox**.
2. Blader naar een bericht en druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op <**Opties**> en sla de gegevens of instellingen op al naar gelang het type smart-bericht.

U kunt ook een e-mailmelding ontvangen, waarin wordt vermeld hoeveel nieuwe e-mails er in uw externe mailbox zitten.

Dienstberichten

U kunt dienstberichten ontvangen van uw serviceprovider. Deze worden automatisch verwijderd wanneer ze zijn verlopen. U kunt dienstberichten bekijken in Postvak IN (mogelijk moet u het bericht van de serviceprovider downloaden). Neem voor informatie over de dienstberichten contact op met uw provider.

Logboek

Hier vindt u meer informatie over het bekijken van oproepenlijsten, pakketgegevens en andere communicatiegebeurtenissen.

Recente oproepen

U kunt de lijst met recentelijk gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers bekijken en verwijderen.

Oproepenlijsten bekijken

U bekijkt als volgt recentelijk gemiste oproepen, ontvangen oproepen of gekozen nummers:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Recente opr.**.
2. Blader naar een type geheugen en druk op de bevestigingstoets.



Als u een nummer uit een oproepenlijst wilt bellen, bladert u naar het nummer en drukt u op [].

Oproepenlijsten wissen

U kunt alle oproepenlijsten tegelijk wissen, u kunt één oproepenlijst wissen of een enkel nummer uit een oproepenlijst wissen.

U wist als volgt alle oproepenlijsten:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Recente opr.**.

2. Druk op <Opties> → **Recente opr. wissen.**

3. Druk ter bevestiging op <Ja>.

U wist als volgt één oproepenlijst:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Recente opr.** → een type oproep.

2. Druk op <Opties> → **Lijst wissen.**

3. Druk ter bevestiging op <Ja>.

U wist als volgt een enkel nummer uit een oproepenlijst:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Recente opr.** → een type oproep.

2. Blader naar een nummer en druk op [C], of druk op <Opties> → **Verwijderen.**

3. Druk ter bevestiging op <Ja>.

Gespreksduur

Als u de gespreksduur wilt zien van uw laatste oproep, het gekozen nummer, een ontvangen oproep of alle oproepen, drukt u in de standby-stand op [Menu] → **Logboek** → **Duur oproep**.

Packet-gegevens

Als u de hoeveelheid verzonden of ontvangen packet-gegevens wilt bekijken, drukt u op [Menu] → **Logboek** → **Packet-ggvns**.

Communicatielogboek

U kunt communicatiegegevens bekijken en logboeken filteren met het communicatielogboek.

Het communicatielogboek bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek**.
2. Blader naar rechts om naar het communicatielogboek te gaan.



Sommige gebeurtenissen, zoals een SMS-bericht dat in meerdere delen is gesplitst, worden weergegeven als één communicatiegebeurtenis.

Logboekgebeurtenissen filteren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek**.
2. Blader naar rechts om naar het communicatielogboek te gaan.
3. Druk op <**Opties**> → **Filter**.
4. Blader naar een filtertype en druk op de bevestigingstoets.

Het communicatielogboek wissen

U wilt als volgt alle logboekgebeurtenissen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek**.
2. Blader naar rechts om naar het communicatielogboek te gaan.
3. Druk op <Opties> → **Logboek wissen**.
4. Druk ter bevestiging op <Ja>.

Duur logboek

U kunt wijzigen hoe lang communicatiegebeurtenissen in het logboek moeten worden opgeslagen. Daarna worden gebeurtenissen automatisch verwijderd om geheugen vrij te maken.

U stelt als volgt een tijdsduur voor het logboek in:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Logboek**.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen**.
3. Druk op <Opties> → **Wijzigen**.
4. Blader naar een duur en druk op de bevestigingstoets.



Als u **Geen logboek** selecteert, worden er geen communicatiegebeurtenissen in het logboek opgeslagen.

Media

Hier vindt u meer informatie over de mediatoeepassingen op uw toestel: MP3-speler, Camera & Album, Galerij, ShoZu, Videobewerker, Digitale fotolijst, Radio, RealPlayer, Dictafoon, PC Studio en DLNA.

MP3-speler

Met de MP3-speler kunt u MP3-, AAC- of WMA-muziekbestanden afspelen.

Bestanden op uw toestel zetten

U kunt muziekbestanden op uw toestel zetten door ze te downloaden van internet of ze over te zetten van een pc met behulp van PC Studio (zie de Help bij PC Studio) of een microSD-geheugenkaart.

Bestanden aan de muziekbibliotheek toevoegen

U voegt als volgt bestanden toe aan de muziekbibliotheek:

1. Zet muziekbestanden op uw toestel.
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **MP3-speler**.
3. Druk op <**Opties**> → **Bibliotheek vernieuwen**.

Muziekbestanden afspelen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **MP3-speler**.
2. Selecteer een afspeellijst.
3. Blader naar een bestand en druk op de bevestigingstoets.
4. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestiging	Het afspelen onderbreken of hervatten
Navigatie (Omlaag)	Het afspelen stoppen
Navigatie (Naar links)	Het afspelen opnieuw starten; achteruit springen (binnen 3 seconden indrukken); terugspoelen binnen een bestand (ingedrukt houden)

Toets	Functie
Navigatie (Naar rechts)	Vooruit springen; vooruit spoelen (ingedrukt houden)
Volume	Het volume harder of zachter zetten



Tijdens het afspelen van muziek kunt u de weergave tijdelijk onderbreken door het toestel met de voorkant omlaag neer te leggen terwijl de Etiquettestand is ingeschakeld. ([Menu] → **Instellingen** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Persoonlijk** → **Tonen** → **Etiquettestand** → **Aan**)

Een afspeellijst maken

U maakt als volgt uw eigen afspeellijst:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **MP3-speler** → **Playlists**.
2. Druk op <**Opties**> → **Playlist maken** → een geheugenlocatie (indien nodig).

3. Geef een naam in voor de afspeellijst en druk op **<OK>**.
4. Druk op **<Ja>**.
5. Selecteer een muziekcategorie → een track.
6. Druk op **<Gereed>**.

Camera & Album

U kunt met uw toestel digitale foto's nemen (jpg-indeling) of video's opnemen (mp4-indeling).



Maak de lensdop niet met de hand open en sla er niet op, om schade aan de lensdop of de camera te voorkomen.

Een foto nemen

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel 90° naar links (tegen de klok in).

3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan (zie "Het toetsenbord gebruiken in de camerastand").
4. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om de foto te maken.

Het toetsenbord gebruiken in de camerastand

Toets	Functie
Navigatie (omhoog)/✱	De flitser in- of uitschakelen
Navigatie (omlaag)/3	De tijdsvertraging voor het nemen van een foto instellen
Navigatie (links)	De scherpstelstand wijzigen
Navigatie (rechts)	De helderheid aanpassen
2	De opnamestand wijzigen

Toets	Functie
#	De pictogrammen op het scherm weergeven of verbergen
Volume	In- of uitzoomen

Een video-opname maken

1. Houd de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Draai het toestel 90° naar links (tegen de klok in).
3. Zet de schakelaar voor de camerastand op .
4. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan (zie "Het toetsenbord gebruiken in de camcorderstand").
5. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om de opname te starten.
6. Druk op  of op de cameratoets om de opname te stoppen.

Het toetsenbord gebruiken in de camcorderstand

Toets	Functie
Navigatie (omhoog)/*	De flitser in- of uitschakelen
Navigatie (omlaag)/3	De vertraging voordat een video wordt opgenomen, instellen
Navigatie (links)	De scherpstelstand wijzigen
Navigatie (rechts)	De helderheid aanpassen
#	De pictogrammen op het scherm weergeven of verbergen
Volume	In- of uitzoomen

Een foto of video bekijken

1. Zet in de standby-stand de schakelaar voor de camerastand op  en houd de cameratoets ingedrukt.
2. Blader naar een foto of video en selecteer deze.

Een diavoorstelling bekijken

1. Zet in de standby-stand de schakelaar voor de camerastand op  en houd de cameratoets ingedrukt.
2. Blader naar een foto en druk op **<Opties> → Diavoorstelling**.

Foto's bewerken

Foto's bewerken en leuke effecten erop toepassen.

Een foto draaien of spiegelen

1. Zet in de standby-stand de schakelaar voor de camerastand op  en houd de cameratoets ingedrukt.

2. Blader naar een foto en druk op **<Opties> → Wijzigen**.
3. Ga naar **Draaien & omkeren** en selecteer dit.
4. Gebruik de navigatietoets om de foto te draaien of te spiegelen en druk op **<Gereed>**.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties> → Opslaan**.

Een foto bijsnijden

1. Zet in de standby-stand de schakelaar voor de camerastand op  en houd de cameratoets ingedrukt.
2. Blader naar een foto en druk op **<Opties> → Wijzigen**.
3. Ga naar **Bijsnijden** en selecteer dit.
4. Wijzig met de navigatietoets de afmeting van de rechthoek over het gedeelte dat u wilt bijsnijden en druk op **<Gereed>**.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties> → Opslaan**.

Het formaat van een foto wijzigen

1. Zet in de standby-stand de schakelaar voor de camerastand op  en houd de cameratoets ingedrukt.
2. Blader naar een foto en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
3. Ga naar **Formaat wijzigen** en selecteer dit.
4. Selecteer een formaat en druk op **<Gereed>**.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan**.

Een foto aanpassen

1. Zet in de standby-stand de schakelaar voor de camerastand op  en houd de cameratoets ingedrukt.
2. Blader naar een foto en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
3. Ga naar **Helderheid & contrast**, **Automatisch verbeteren** of **Kleur** en selecteer dit.

4. Pas de foto met behulp van de navigatietoets naar wens aan en druk op **<Gereed>**.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan**.

Effecten op een foto toepassen

1. Zet in de standby-stand de schakelaar voor de camerastand op  en houd de cameratoets ingedrukt.
2. Blader naar een foto en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
3. Ga naar **Effect** en selecteer dit.
4. Ga naar het effect dat u wilt toepassen en druk op **<Gereed>**.
5. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan**.

Een afbeelding of tekst toevoegen

1. Zet in de standby-stand de schakelaar voor de camerastand op  en houd de cameratoets ingedrukt.

2. Blader naar een foto en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
3. Ga naar **Kader**, **Illustratie toevoegen**, **Tekst toevoegen** of **Emoticon toevoegen** en selecteer dit.
4. Blader naar een afbeelding (frame, clip albumillustratie of emoticon) of geef de gewenste tekst in en druk op **<Gereed>** of **<OK>**.
5. Bepaal met de navigatietoets de plaats van de afbeelding en druk op **<Opties>** → **Gereed** (indien nodig).
Om de afbeelding te draaien, het formaat te wijzigen of de grootte of kleur van de tekst te wijzigen, drukt u op **<Opties>** → een optie.
6. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan**.

Galerij

U kunt al uw mediabestanden en internetkoppelingen voor streaming beheren vanuit de Galerij.

Een mediabestand openen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Galerij**.
Uw mediabestanden worden automatisch gesorteerd op bestandstype.
2. Blader naar een map en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een bestand en druk op de bevestigingstoets.

Een internetkoppeling voor streaming aan de Galerij toevoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Galerij** → **Streaming kop..**
2. Druk op <Opties> → **Nieuwe koppeling** → een geheugenlocatie (indien nodig).
3. Geef een naam en internetadres in en druk op <OK>.

Streaming content afspelen van internet

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Galerij** → **Streaming kop..**
2. Blader naar een koppeling en druk op de bevestigingstoets.
RealPlayer wordt gestart en u wordt gevraagd of u verbinding wilt maken met internet.
3. Druk op <Ja>.

ShoZu

Met ShoZu kunt u foto's en video's naar uw favoriete websites en blogs uploaden en daar ook de nieuwste updates vandaan halen.

ShoZu activeren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **ShoZu** → <Opties> → **Aanmelden.**
2. Geef het ShoZu-ID en -wachtwoord in en druk op <OK>.
3. Blader naar een toegangspunt en druk op de bevestigingstoets (indien nodig).

Een nieuwe bestemming maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **ShoZu** → **Sites toevoegen** → **<Opties>** → **Toevoegen** → **<OK>**.
2. Geef de naam van de bestemming in, uw e-mailadres, uw gebruikersnaam (indien nodig) en uw wachtwoord.
3. Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om een nieuwe bestemming toe te voegen.

Een bestand uploaden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **ShoZu** → **Verzenden naar e-mail** → **Verzenden naar nieuw adres**.
2. Selecteer een bestand en druk op **<Opties>** → **Verzenden**.
3. Selecteer een bestemming.
4. Druk op **<Opties>** → **Verzenden**.

Videobewerker

Met Videobewerker kunt u videoclipps bewerken of nieuwe videoclipps maken door foto's of videoclipps samen te voegen.

Een video bijsnijden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Videobewerker** → **Video bewerken**.
2. Selecteer een videobestand.
3. Druk op de bevestigingstoets om het afspelen te starten.
4. Markeer het begin en einde van de nieuwe videoclip:
 - Druk op het punt waar u de videoclip wilt laten beginnen op **<Opties>** → **Instellen start**.
 - Druk op het punt waar u de videoclip wilt laten eindigen op **<Opties>** → **Instellen einde**.

5. Druk op <Opties> → **Instellingen** en wijzig de instellingen voor het opslaan van de videobestanden, zoals de beeldkwaliteit, de standaardbenaming en de geheugenlocatie.
6. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Terug> → <Opties> → **Opslaan**.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <OK>.
Nadat de nieuwe videoclip is opgeslagen, wordt deze automatisch afgespeeld.

Tekst toevoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Videobewerker** → **Video bewerken**.
2. Selecteer een videobestand.
3. Druk op de bevestigingstoets om het afspelen te starten.

4. Druk op <Opties> → **Ondertiteling toevoegen**.
5. Druk op <Opties> → **Afspelen**.
6. Druk op de bevestigingstoets op het punt waar u de tekst wilt weergeven.
7. Geef de tekst in die u wilt invoegen.
8. Druk op de bevestigingstoets en verplaats de tekst.
Als u de tekengrootte of kleur voor de tekst wilt wijzigen, drukt u op <Opties> → een optie.
9. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Gereed>.
10. Druk op de bevestigingstoets op het punt waar u de tekst wilt laten verdwijnen.
Nadat u de tekst hebt toegevoegd, wordt de video automatisch op de telefoon afgespeeld.

11. Druk op <Opties> → Opslaan.
12. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <OK>.

Nadat de nieuwe videoclip is opgeslagen, wordt deze automatisch afgespeeld.

Geluid aan een videoclip toevoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Videobewerker** → **Video bewerken**.
2. Selecteer een videobestand.
3. Druk op de bevestigingstoets om het afspelen te starten.
4. Druk op <Opties> → **Audio** en kies een van de volgende opties:
 - **Audio dubbing**: hiermee kunt u een van de opgeslagen geluidsbestanden toevoegen.
 - **Live dubbing**: hiermee kunt u geluid toevoegen door een nieuw geluid op te nemen.
5. Als u een bestaand geluid wilt toevoegen, drukt u op <Opties> → **Dubbing starten** → een geluid. Als u een nieuw geluid wilt toevoegen, drukt u op de bevestigingstoets en neemt u een geluid op.
6. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Opties> → **Opslaan**.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op <OK>.

Nadat de nieuwe videoclip is opgeslagen, wordt deze automatisch afgespeeld.

Een diavoorstelling maken

U kunt foto's combineren om een diavoorstelling te maken van uw favoriete foto's.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Videobewerker** → **Diavoorstelling**.
2. Selecteer de gewenste foto's en druk op **<Gereed>**.
3. Selecteer een geluid.
4. Terwijl u een document bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Beschrijving
Aanpassen	De instelling voor het afspelen van de diavoorstelling wijzigen
Wijzigen	De foto's of de muziek wijzigen

Optie	Beschrijving
Instellingen	Hier wijzigt u de eigenschappen voor het opslaan van het videobestand, zoals beeldkwaliteit, standaardbenaming en geheugenlocatie

5. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan**.
6. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op **<OK>**.
Nadat de nieuwe videoclip is opgeslagen, wordt deze automatisch afgespeeld.

Een storyboard maken

U kunt foto's en videoclips samenvoegen op een storyboard.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Videobewerker** → **Storyboard**.
2. Selecteer de gewenste foto's en video's en druk op <Gereed>.
3. Terwijl u het storyboard bekijkt, kunt u op <Opties> drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Beschrijving
Effect	De kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen
Voorbeeld	Een voorbeeld van de diavoorstelling bekijken

Optie	Beschrijving
Invoegen → Media invoegen, Tekst invoegen	Een foto, videoclip of tekst invoegen
Overgang	Hier stelt u in hoe uw voorstelling van de ene video of foto naar de andere gaat
Commentaar → Invoegen, Invoegen bij mix	Audio aan uw voorstelling toevoegen
Duur	De duur van de foto's instellen
Verwijderen	Een foto of video verwijderen
Verplaatsen	De volgorde van foto's wijzigen

Optie	Beschrijving
Instellingen	Hier wijzigt u de eigenschappen voor het opslaan van het videobestand, zoals beeldkwaliteit, standaardbenaming en geheugenlocatie

4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan**.
5. Geef een nieuwe bestandsnaam in en druk op **<OK>**.
Nadat de nieuwe videoclip is opgeslagen, wordt deze automatisch afgespeeld.

Digitale fotolijst

U kunt uw eigen digitale fotolijst maken door uw favoriete afbeeldingen en achtergrondmuziek af te spelen.

Een digitale fotolijst maken en afspelen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Digitale fotolijst**.
2. Druk op **<Opties>** → **Instellingen** → **Algemeen**.
3. Stel de volgende opties voor de digitale fotolijst in:
 - Om de weer te geven afbeeldingen uit te kiezen, selecteert u **Afbeeldingen**.
 - Kies de weergaveduur van de digitale fotolijst door **Duur** te selecteren.
 - Kies de achtergrondmuziek door **Achtergrondmuziek** → muziekbestanden te selecteren.

4. Als u klaar bent, drukt u op **<Terug>**.
5. Om de opties voor de diavertoning in te stellen, selecteert u **Fotodia** (indien nodig).
6. Druk nogmaals op **<Terug>**. De digitale fotolijst wordt automatisch afgespeeld.
7. Tijdens het afspelen kunt u op de bevestigingstoets drukken om de weergave te onderbreken of te hervatten.



Tijdens het afspelen van uw digitale fotolijst kunt u meldingen voor gemiste gebeurtenissen ontvangen: druk op **<Opties> → Instellingen → Fotodia → Gemiste gebeurtenissen**.

Uw digitale fotolijst afspelen met Fotovoorstelling

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media → Digitale fotolijst**.
2. Druk op **<Opties> → Fotovoorstelling**.
De foto's drijven op een virtuele stroom langs, begeleid door achtergrondmuziek.
3. Druk op **<Terug>** om het afspelen te stoppen.

Radio

U kunt naar uw favoriete zenders luisteren met de FM-radio.

Luisteren naar de FM-radio

1. Sluit de headset aan.
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media → Radio**.
3. Blader naar links of rechts om naar beschikbare radiozenders te zoeken.

Een lijst met favoriete radiozenders instellen

Nadat u een lijst met zenders hebt opgesteld, kunt u hieruit zenders kiezen door op het radioscherm omhoog of omlaag te bladeren.

Radiozenders opslaan via automatisch afstemmen

1. Druk in het scherm van de radio op **<Opties>** → **Kanalen** voor de lijst met stations.
2. Druk op **<Opties>** → **Kanalen auto. opsl.**
3. Druk ter bevestiging op **<Ja>** (alle bestaande zenders worden vervangen).
4. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Terug>**.

Een radiozender handmatig opslaan.

1. Ga in het radioscherm naar het gewenste station.
2. Druk op **<Opties>** → **Kanaal opslaan**.
3. Selecteer een lege locatie.
4. Geef een naam in voor de zender en druk op **<OK>**.

Vanaf de FM-radio opnemen

1. Druk in het radioscherm op **<Opties>** → **Opnemen** om het huidige station op te nemen.
2. Als u klaar bent, drukt u op **<Stoppen>**. Het opnamebestand wordt in **Galerij** opgeslagen.

RealPlayer®

Uw toestel wordt geleverd met RealPlayer voor het bekijken van allerlei soorten mediabestanden en streaming content van internet. RealPlayer ondersteunt bestanden in de volgende indelingen: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra en rv.



Sommige bestandstypen worden door uw telefoon mogelijk niet ondersteund.

Een mediabestand afspelen in RealPlayer

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **RealPlayer** → **Videoclips** of **Onlangs afgesp.**
2. Blader naar een bestand en druk op de bevestigingstoets.

Streaming content van internet afspelen met RealPlayer

Wanneer u een koppeling opent naar streaming content met uw webbrowser, wordt de content door RealPlayer gebufferd en afgespeeld (zie "Surfen op internet" ► pag. 56). U kunt vervolgens de functietoetsen en volumetoets gebruiken om opties voor de streaming content in te stellen.

Dictafoon

U kunt met de Dictafoon spraakmemo's en geluidsclips opnemen en afspelen.

Een spraakmemo opnemen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Dictafoon**.
2. Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.

- Als u klaar bent met de opname, drukt u op **<Stoppen>**.
De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.

Een spraakmemo afspelen

- Druk in de standby-stand op [Menu] → **Media** → **Dictafoon**.
- Druk op **<Opties>** → **Ga naar Galerij**.
- Blader naar een spraakmemo en druk op de bevestigingstoets.
Het afspelen begint automatisch.
- Met de schermtoetsen kunt u het afspelen regelen.

PC Studio

PC Studio, dat zich op de PC Studio-cd-rom bevindt, is een Windows-programma waarmee u uw persoonlijke gegevens kunt beheren en bestanden kunt synchroniseren met bestanden op uw toestel. Installeer het programma en raadpleeg de Help bij PC Studio voor meer informatie.

PC Studio installeren

- Plaats de cd met PC Studio in een computer met het Windows-besturingssysteem.
- Selecteer een taal voor het installatieprogramma.
- Volg de aanwijzingen op het scherm.



Tijdens de installatie worden de benodigde USB-stuurprogramma's automatisch geïnstalleerd.

PC Studio gebruiken

Als u het toestel met een computer met PC Studio wilt gebruiken, moet u de USB-modus van het toestel wijzigen (zie "PC Studio gebruiken" ► pag. 65).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) is een voorziening in een thuisnetwerk waarmee u, via het draadloze netwerk, mediabestanden kunt uitwisselen tussen audio- en videoapparaten. Als u DLNA wilt gebruiken, moet u DLNA-compatibele consumentenelektronica hebben, zoals een compatibele settop-box of tv.

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **DLNA**.



Uw persoonlijke zaken regelen

Hier vindt u informatie over het beheer van uw contacten, het plannen van afspraken, het gebruik van QuickOffice en Adobe® Reader™ en het maken van notities.

Contacten

U kunt contactkaarten en -groepen gebruiken om de gegevens van uw contacten op te slaan, zoals namen, telefoonnummers en adressen.

Een nieuwe contactkaart maken

U kunt contactkaarten opslaan in het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.

Een nieuwe contactkaart maken in het geheugen van het toestel

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuw contact**.
3. Geef de gegevens van de contactpersoon in.



Als u nog meer gegevensvelden wilt invoegen, drukt u op <Opties> → **Detail toevoegen** → een gegevenstype.

- Als u klaar bent met het ingeven van gegevens, drukt u op **<Gereed>** om de contactkaart op te slaan.

Een nieuwe contactkaart maken op een SIM-kaart

- Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten** → **<Opties>** → **Instellingen** → **Stndrdgh. voor opslaan** → **SIM-geheugen** → **<Terug>**.
- Druk op **<Opties>** → **Nieuw contact**.
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Als u klaar bent met het ingeven van gegevens, drukt u op **<Gereed>** om de contactkaart op te slaan.

Contactkaarten zoeken

- Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
- Typ de eerste tekens van de naam van het contact in het zoekvak.

De contactkaarten worden weergegeven, waarbij de naam die het meest overeenkomt met de letters die u hebt ingevoerd, is gemarkeerd.

- Blader naar een contact en druk op de bevestigingstoets om de gegevens te openen.

Een contactkaart kopiëren

U kopieert als volgt contactkaarten van de ene geheugenlocatie naar de andere:

- Open als volgt de lijst met contacten:
 - Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten** (telefoongeheugen).
 - Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten** → **<Opties>** → **Instellingen** → **Contacten weergeven** → **SIM-geheugen** → **<OK>** → **<Terug>**.
- Blader naar een contact en druk op **<Opties>** → **Kopiëren** → **Telef.geheugen** of **SIM-geheugen**.

Een standaardtelefoonnummer of -adres instellen

Sommige contactkaarten bevatten wellicht meer dan één telefoonnummer of adres.

U stelt als volgt een bepaald telefoonnummer of adres in als standaard:

1. Open een lijst met contacten (zie "Een contactkaart kopiëren." ► pag. 48).
2. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
3. Druk op <Opties> → **Standaardnummers.**
4. Blader naar een standaardtype en druk op de bevestigingstoets.
5. Blader naar een nummer of adres en druk op de bevestigingstoets.
6. Wanneer u klaar bent, drukt u op <Terug>.

Een snelkiesnummer toewijzen aan een contactkaart

U kunt snelkiesnummers toewijzen aan maximaal acht contactkaarten ([2] tot en met [9]); [1] is gereserveerd als snelkiesnummer voor uw voicemail.

U wijst als volgt snelkiesnummers toe:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten.**
2. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een telefoonnummer en druk op <Opties> → **Snelkeuze toewijz..**
4. Blader naar een nummer of adres en druk op de bevestigingstoets.
5. Druk indien nodig op <Ja>.

Een beltoon aan een contactkaart of -groep toewijzen

U kunt voor elke contactkaart en groep een bepaalde beltoon instellen.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Blader naar een contactpersoon en druk op de bevestigingstoets.
U kunt ook naar een groep bladeren.
3. Druk op <Opties> → **Beltoon**.
4. Blader naar een video en druk op de bevestigingstoets.



Bij een afzonderlijk contact wordt de beltoon gebruikt die het laatst is ingesteld voor de contactkaart. Als u bijvoorbeeld een beltoon aan een groep toewijst en vervolgens een beltoon toewijst aan een contactkaart binnen die groep, wordt de beltoon gebruikt die aan de contactkaart is toegewezen, wanneer er door die persoon wordt gebeld.

Een contactgroep maken

U kunt groepen met contacten maken en vervolgens e-mails of berichten aan de gehele groep verzenden.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
2. Blader naar rechts om naar de groepslijst te gaan.
3. Druk op <Opties> → **Nieuwe groep**.
4. Geef een naam in en druk op <OK>.
5. Blader naar de nieuwe groep en druk op de bevestigingstoets om de gegevens te openen.
6. Druk op <Opties> → **Leden toevoegen**.
7. Blader naar elk contact dat u wilt toevoegen en druk op de bevestigingstoets.

- Als u klaar bent met het selecteren van contacten, drukt u op <OK> om de contacten in de groep op te slaan.
- Druk indien nodig op <Ja>.

Contacten synchroniseren

U synchroniseert uw contacten als volgt met het huidige synchronisatieprofiel:

- Druk in de standby-stand op [Menu] → **Contacten**.
- Blader naar een contact en druk op <Opties> → **Synchronisatie** → **Starten**.
- Blader naar een synchronisatieprofiel en druk op de bevestigingstoets.



Zie "Uw toestel synchroniseren."

► pag. 67 als u synchronisatieprofielen of -instellingen wilt wijzigen.

Agenda

Met de agenda kunt u afspraken, verjaardagen of andere gebeurtenissen bijhouden.

Een agenda-item maken

- Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Agenda**.
- Blader naar een datum en druk op <Opties> → **Nieuw item** → een type item.
- Vul de velden in en pas de instellingen aan voor uw item.
- Druk op <Gereed> wanneer u klaar bent. Uw item wordt opgeslagen.



In het veld **Synchronisatie** kunt u opgeven of een gebeurtenis **Privé** (kan alleen door u worden bekeken), **Openbaar** (kan worden bekeken door iedereen die toegang heeft tot uw gegevens als u hebt gesynchroniseerd) of **Geen** (niet gesynchroniseerd) is.

De weergave van de agenda wijzigen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → een weergavetype.

Een alarm voor een agenda-item afzetten

Als u een alarm instelt voor een agenda-item, gaat het alarm een minuut lang af op de opgegeven tijd. Als u het alarm wilt afzetten, drukt u op <**Stoppen**>.



Als een alarm afgaat, kunt u de sluimerfunctie inschakelen door het toestel met de voorkant omlaag neer te leggen terwijl de Etiquettestand is ingeschakeld. ([Menu] → **Instellingen** → **Instellingen** → **Algemeen** → **Persoonlijk** → **Tonen** → **Etiquettestand** → **Aan**)

Quickoffice®

Met Quickoffice kunt u Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden op uw toestel openen.

Een Quickoffice-document openen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Quickoffice**.
2. Blader naar een geheugen en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een document en druk op de bevestigingstoets.

Quickoffice bijwerken

Met Quickmanager kunt u updates voor toepassingen, nieuwe Quickoffice-producten of speciale aanbiedingen downloaden.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Quickoffice** → **Updates en upgrades**.
2. Blader naar een Quickmanager-item en druk op de bevestigingstoets.

Adobe® Reader®

Met Adobe Reader kunt u PDF-documenten openen en bekijken.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Adobe PDF**.
2. Blader naar een bestand en druk op de bevestigingstoets.
3. Terwijl u een document bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

Optie	Beschrijving
Zoomen	Gedeelte van een document vergroten

Optie	Beschrijving
Zoeken	Tekst zoeken
Weergeven	Het volledige display gebruiken om het document te bekijken of te draaien
Ga naar	Naar een andere pagina gaan

Notities

Met Notities kunt u tekstnotities maken en deze met andere apparaten synchroniseren.

Een notitie maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Notities**.
2. Druk op de bevestigingstoets om een nieuwe notitie te maken.
3. Geef de tekst in.

4. Als u klaar bent met het ingeven van tekst, drukt u op **<Gereed>** om de notitie op te slaan.

Notities synchroniseren met andere apparaten

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Notities**.
2. Blader naar een notitie en druk op **<Opties>** → **Synchronisatie** → **Starten**.
3. Blader naar een synchronisatieprofiel en druk op de bevestigingstoets.



Zie "Uw toestel synchroniseren."

► pag. 67 als u synchronisatieprofielen of -instellingen wilt wijzigen.



Web

U kunt met de ingebouwde webbrowser in het toestel draadloos verbinding maken met internet. U moet het volgende doen om verbinding te maken met internet:

- Aanmelden bij een draadloos netwerk dat gegevensoproepen ondersteunt
- De gegevensservice activeren voor uw SIM-kaart
- Een internettoegangspunt verkrijgen van een serviceprovider
- Uw webinstellingen definiëren



Uw toestel is ingesteld voor draadloze toegang tot internet. Als u geen verbinding krijgt met internet, neemt u contact op met uw serviceprovider om nieuwe browserinstellingen te downloaden.

Surfen op internet

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Web**.

Het toestel geeft een lijst met favorieten en mappen weer.

2. U opent als volgt een webpagina:
 - Blader naar een favoriet of map en druk op de bevestigingstoets.
 - Geef een Bluetooth-wachtwoord in en druk op de bevestigingstoets.
3. Als u de bevestigingstoets ingedrukt houdt terwijl u een webpagina bekijkt, kunt u de werkbalk verbergen of weergeven:

Symbol	Beschrijving
	Veelgebruikte koppelingen
	Paginaoverzicht
	Opnieuw laden
	Zoeken

4. Druk op <**Sluiten**> om de internetverbinding te sluiten.



- Als het bericht "Onvoldoende geheugen" wordt weergegeven, sluit u andere actieve toepassingen om systeemgeheugen beschikbaar te maken en start u de browser opnieuw.
- Als u een versleutelde verbinding tot stand hebt gebracht, wordt er een beveiligingssymbool (🔒) weergegeven.

Een favoriet toevoegen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Web**.
2. Druk op <**Opties**> → **Bookmarkbeheer** → **Bookm. toev..**
3. Geef de naam van de favoriet, het adres en het toegangspunt in, en indien gewenst een gebruikersnaam en wachtwoord.
4. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Een favoriet gebruiken

U kunt favorieten ook openen terwijl u aan het surfen bent (zie "Een favoriet toevoegen" ► pag. 56). Druk op **<Opties>** →

Favorieten om de volgende opties in te stellen:

Symbool	Beschrijving
	Startpagina van het toegangspunt
	Map met pagina's die u onlangs hebt bezocht
	De map die u hebt gemaakt
	Standaardmap
	Map voor webfeeds
	Favoriet

Een webpagina opslaan en offline bekijken

Wanneer u een webpagina opslaat, kunt u een kopie van de pagina offline bekijken zonder dat u een internetverbinding nodig hebt. De opgeslagen kopie wordt niet automatisch bijgewerkt, dus u moet regelmatig verbinding met de pagina op het web maken om de huidige versie op te halen.

Een webpagina opslaan

1. Ga naar de webpagina met uw browser (zie "Surfen op internet" ► pag. 56).
2. Druk op **<Opties>** → **Instrumenten** → **Pagina opslaan**.

De webpagina is nu opgeslagen op uw toestel.

Een opgeslagen webpagina bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Web**.
2. Blader naar **Opgeslagen pagina's** en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een opgeslagen webpagina en druk op de bevestigingstoets.
4. Als u de webpagina wilt bijwerken, drukt u op <**Opties**> → **Navigatieopties** → **Opnieuw laden**.

Bestanden van internet downloaden

Wanneer u bestanden downloadt van internet, worden deze opgeslagen in een bijbehorende map in de Galerij. Gedownloade afbeeldingen worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Afbeeldingen.



Bestanden die u downloadt van internet kunnen mogelijk virussen bevatten die schade toebrengen aan uw toestel. Download daarom alleen bestanden van websites die u vertrouwt.



Sommige mediabestanden maken gebruik van Digital Rights Management om copyrights te beschermen. Deze beveiliging kan het onmogelijk maken sommige bestanden te downloaden, te kopiëren, te wijzigen of te verzenden.

GyPSii

GyPSii is een dienst voor sociaal netwerken met mobiele telefoons, waarmee u plaatsgegevens over restaurants en andere bedrijven kunt delen met anderen. U kunt GyPSii ook gebruiken om uw huidige positie te vinden, en plaatsen te achterhalen via GPS.

Aanmelden bij de GyPSii-dienst

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **GyPSii**.
2. Druk op <Opties> → **Registreren**.
3. Geef uw accountgegevens in en druk op de bevestigingstoets.
4. Druk op <Ja> om verbinding te maken met de GyPSii-dienst.
5. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord in en druk op <OK>.

Plaatsgegevens uploaden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Geef uw plaatsgegevens in.
3. Druk op <Opties> → **Nieuwe invoegen** of **Media invoegen** als u afbeeldings-, video- of geluidsbestanden wilt toevoegen.

4. Druk ten slotte op <Opties> → **Versturen**.
5. Druk op <Ja> om verbinding te maken met de GyPSii-dienst.

Zoeken naar de huidige locatie van een vriend

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Druk op <Opties> → **Vernieuwen** om de lijst met vrienden bij te werken.
3. Blader naar een vriend en druk op de bevestigingstoets.

Uw huidige locatie opzoeken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Druk op <Opties> → **Vernieuwen** om de kaart bij te werken. Uw huidige locatie wordt weergegeven op de plattegrond.

Zoeken naar een plaats

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Geef informatie in over de plaats waarnaar u wilt zoeken.
3. Druk op <**Opties**> → **Zoeken**.

fring™

fring is een mobiele internet- en communitydienst die u in staat stelt te chatten met vrienden die andere typen berichtenservices gebruiken, goedkoop via internet te bellen, zowel lokaal als internationaal, en mediabestanden over te brengen. Met fring kunt u op uw mobiele apparaat profiteren van pc-achtige voorzieningen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **fring**.

Google

De zoekmachine van Google starten en op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen of lokale diensten. U kunt ook e-mailservices en kaartdiensten gebruiken.

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Google**.

Yahoo! Go

De zoekmachine van Yahoo starten en op internet zoeken naar informatie, nieuws, afbeeldingen of lokale diensten. U kunt ook de berichtenservice gebruiken.

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **Yahoo! Go**.

CNN

U kunt CNN-nieuws op uw mobiele telefoon bekijken. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **CNN**.



Connectiviteit

Hier vindt u informatie over het verzenden van gegevens van en naar uw toestel via de draadloze Bluetooth-voorziening of de gegevenskabel van de pc.

De draadloze Bluetooth-functie gebruiken

U kunt verbinding maken met andere draadloze Bluetooth-apparaten binnen een afstand van 10 meter. Muren of andere obstakels tussen de apparaten kunnen de draadloze verbinding blokkeren of verzwakken.

De draadloze Bluetooth-functie inschakelen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Bluetooth**.
Vanuit de standby-stand kunt u ook op <**Bluetooth**> drukken.
2. Blader naar **Bluetooth** en druk op de bevestigingstoets.
3. U maakt uw toestel waarneembaar voor andere gebruikers door te bladeren naar **Waarneembaarh. tel.** en op de bevestigingstoets te drukken.

4. Selecteer een optie voor de waarneembaarheid en druk op de bevestigingstoets.

Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Bluetooth**.
Vanuit de standby-stand kunt u ook op **<Bluetooth>** drukken.
2. Blader naar rechts om de lijst met gekoppelde apparaten te openen.
3. Druk op **<Opties>** → **Nw gekoppeld app..**
Uw toestel zoekt naar Bluetooth-apparaten en geeft deze in een lijst weer:

Symbol	Type apparaat
	Mobiele telefoon
	Pc

Symbol	Type apparaat
	Handsfreecarkit
	Headset of audioapparaat
	Onbekend apparaat

4. Blader naar een apparaat en druk op de bevestigingstoets.
5. Geef een Bluetooth-toegangscode in en druk op **<OK>**.



Als u uw toestel wilt koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat, moeten beide apparaten dezelfde toegangscode gebruiken. Voor headsets of handsfree kits wordt mogelijk een vast wachtwoord gebruikt, zoals **0000**.

6. Als u wilt toestaan dat het toestel gegevens verzendt en ontvangt zonder bevestiging, drukt u op **<Ja>**. Als u dit niet wilt, drukt u op **<Nee>** om bevestiging noodzakelijk te maken.

Gegevens verzenden via de draadloze Bluetooth-functie

1. Selecteer een bestand of item dat u wilt verzenden.
2. Druk op <Opties> → **Verzenden** of **Visitekaartje verz.** → **Via Bluetooth**.
3. Blader naar een gekoppeld apparaat en druk op de bevestigingstoets.
4. Geef een code in en druk op <OK> (indien nodig).

Gegevens ontvangen via de draadloze Bluetooth-functie

1. Als een ander apparaat toegang probeert te krijgen tot uw toestel, drukt u op <Ja> als u de verbinding wilt toestaan.
2. Druk, indien nodig, nogmaals op <Ja> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het apparaat.



De items die u hebt geaccepteerd, worden in uw Postvak IN geplaatst. Het symbool  geeft de berichten aan die via Bluetooth zijn ontvangen.

De Externe SIM-modus activeren

Ga als volgt te werk om de Externe SIM-modus te gebruiken met een compatibele handsfreecarkit:

1. Maak een koppeling tussen uw toestel en een geautoriseerde handsfreecarkit.
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Bluetooth** → **Externe SIM-modus** → **Aan**.

U kunt nu alleen via de SIM-kaart in uw toestel bellen en oproepen beantwoorden met de aangesloten handsfreecarkit.

Als u de modus wilt deactiveren, drukt u op [] → **Externe SIM sluiten**.

Gegevens afdrukken

Als u uw afbeelding, bericht, contactgegevens en agenda-item met de draadloze Bluetooth-functie wilt afdrukken, gaat u als volgt te werk:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Direct afdrukken** → een itemtype → een item.
2. Druk op <**Opties**> → **Afdrukken**.
3. Druk op de bevestigingstoets.
4. Blader naar een printer en druk op de bevestigingstoets.

Verbinding maken via USB

Een standaardactie instellen voor de USB-verbinding

U kunt als volgt instellen dat uw toestel een standaardactie uitvoert wanneer u het toestel op een computer aansluit met behulp van de gegevenskabel voor de pc:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **USB** → **USB-verbindingsmodus**.
2. Stel de standaard USB-modus in (**PC Studio**, **Massaopslag**, **Afbeeld. overdragen** of **Mediaoverdracht**).



U kunt ook de instelling **Vragen bij verbinding** kiezen, in plaats van een standaard USB-modus te gebruiken. Als u deze instelling gebruikt, vraagt uw toestel welke USB-modus u wilt gebruiken, zodra u het toestel aansluit op een computer.

PC Studio gebruiken

1. De USB-verbinding wijzigen in **PC Studio**.
2. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van een pc-datakabel.
3. Start PC Studio en beheer persoonlijke gegevens en mediabestanden.
Zie de Help bij PC Studio voor meer informatie.

Bestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart in het toestel.
2. Wijzig de USB-verbinding in **Massaopslag**.
3. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van een pc-datakabel.
4. Selecteer **Map openen en bestanden weergeven** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.
6. Wanneer het kopiëren is voltooid, koppelt u het toestel los van de computer.

Synchroniseren met Windows Media Player

U kunt muziekbestanden naar het toestel kopiëren door te synchroniseren met Windows Media Player 11.

1. De USB-verbinding wijzigen in **Mediaoverdracht**.
2. Sluit het toestel op een computer aan met behulp van een pc-datakabel.
3. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** als er op uw computer een pop-upvenster wordt geopend.
4. Geef de naam van uw toestel in en klik op **Voltooien**.
5. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
6. Klik op **Synchronisatie starten**.
7. Wanneer het synchroniseren is voltooid, koppelt u het toestel los van de computer.

Uw toestel synchroniseren

U kunt de gegevens op uw toestel synchroniseren met gegevens op een computer of ander draadloos apparaat.

Een nieuw synchronisatieprofiel maken

Uw toestel beschikt over een synchronisatieprofiel voor PC Studio.

U maakt als volgt een nieuw synchronisatieprofiel:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Synchr..**
2. Druk op <Opties> → **Nw sync.profiel.**
3. Druk op <Starten> om de wizard Synchronisatieprofiel te starten en volg de instructies op het scherm.

Gegevens synchroniseren

1. Koppel uw toestel met een ander draadloos Bluetooth-apparaat (zie "Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen" ► pag. 63).
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Synchr..**
3. Druk op <Opties> → **Synchroniseren.**
4. Blader naar een apparaat en druk op de bevestigingstoets (indien nodig).
Onder aan het scherm van uw toestel wordt een voortgangsmeter weergegeven.



Zodra de synchronisatie is voltooid, kunt u op <Opties> → **Logboek bekijken** drukken om een lijst met gegevens te bekijken die zijn gewijzigd.

Andere toepassingen

Hier vindt u informatie over de calculator, de klok, de omrekenfunctie, GPS-gegevens, Navigation, Plaatsen, Smart reader en het woordenboek.

Calculator

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Calculator**.
2. Met behulp van de alfanumerieke toetsen en de navigatietoetsen kunt u eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren.



Druk op [#] om een decimaalteken in te voegen. Druk op [C] om het resultaat te wissen. Druk op [*] om een andere functie te gebruiken.

Klok

U kunt de klokinstellingen wijzigen, alarmen instellen en een wereldklok instellen.

Klokinstellingen wijzigen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Klok**.
2. Druk op <Opties> → **Instellingen**.

Een nieuw alarm instellen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Klok**.
2. Blader naar rechts naar de alarmweergave.
3. Druk op <Opties> → **Nieuw alarm**.
4. Stel het alarm in zoals u wenst.
5. Druk op <Gereed>.

Een alarm afzetten

Zodra het alarm afgaat, drukt u op <**Stoppen**> om het alarm af te zetten of op <**Snooze**> om het alarm na een bepaalde tijd opnieuw af te laten gaan. U kunt het alarm vijf keer opnieuw af laten gaan (sluimeren).



De huidige profielinstellingen hebben geen invloed op het volume van een klokalarm.

Een wereldklok maken

Met een wereldklok kunt u bijhouden hoe laat het is in een ander land.

U maakt als volgt een wereldklok

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Klok**.
2. Blader naar rechts naar de wereldweergave.
3. Druk op <Opties> → **Locatie toevoegen**.
4. Blader naar een stad en druk op de bevestigingstoets of typ de eerste letters van de plaatsnaam om de naam in de lijst op te zoeken.
5. Herhaal de stappen 3 en 4 om meer steden toe te voegen (indien nodig).
6. Druk op <**Afsluiten**> wanneer u klaar bent met het toevoegen van steden.

Omrekenen

Met de omrekenfunctie kunt u maat- en munteenheden omrekenen. Als u munteenheden wilt omrekenen, moet u eerst de basismunteenheid en de wisselkoers instellen.

Munteenheden en wisselkoersen toevoegen



De waarde van de basismunteenheid is altijd 1. U moet de wisselkoers ingeven voor andere munteenheden zoals deze zich verhouden tegen één eenheid van de basismunteenheid. Wisselkoersen veranderen constant. U moet de huidige wisselkoers ingeven om een accurate omrekening te verkrijgen.

Een basismunteenheid instellen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Omrekenen**.
2. Blader zo nodig naar rechts tot het type **Valuta** wordt weergegeven.
3. Druk op <Opties> → **Wisselkoersen**.
4. Blader naar een munteenheden en druk op <Opties> → **Naam valuta wijzig..**
5. Typ de naam van de basismunteenheid en druk op <OK>.
6. Druk op <Opties> → **Basisvaluta**.
7. Druk ter bevestiging op <Ja>.

U voegt als volgt andere munteenheden en wisselkoersen toe:

1. Herhaal stap 1-4 hierboven.
2. Typ de naam van de nieuwe munteenheid en druk op <OK>.
3. Blader naar de nieuwe munteenheid en voer de wisselkoers in.
4. Druk op <Opties> → **Opslaan**.

Munteenheden omrekenen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Omrekenen**.
2. Blader zo nodig naar rechts tot het type **Valuta** wordt weergegeven.
3. Blader omlaag naar **Eenheid** en blader naar rechts om een munteenheid te selecteren die u wilt omrekenen.
4. Blader omlaag naar **Aantal** en voer het bedrag in dat moet worden omgerekend.
5. Blader omlaag naar **Eenheid** en blader naar rechts om een munteenheid te selecteren waar u naartoe wilt omrekenen.
Het omrekenresultaat wordt op het toestel weergegeven.

Maateenheden omrekenen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Omrekenen**.
2. Blader naar rechts om het type maateenheid te wijzigen.
3. Blader omlaag naar **Eenheid** en blader naar rechts om de basiseenheid te wijzigen, indien nodig.
4. Blader omlaag naar **Aantal** en voer de basishoeveelheid in.
5. Blader omlaag naar **Eenheid** en blader naar rechts om de omreken-eenheid te wijzigen, indien nodig.
Het omrekenresultaat wordt op het toestel weergegeven.

GPS-gegevens

U kunt met behulp van GPS-gegevens uw route bepalen, uw positie weergeven of reisgegevens bijhouden. Voordat u GPS-gegevens kunt gebruiken, moet u een methode voor positiebepaling activeren via een draadloze Bluetooth-verbinding of een draadloze netwerkverbinding.



- GPS werkt beter als u de interne GPS-antenne niet aanraakt.



- Het GPS-sigitaal kan worden beïnvloed door uw geografische positie of fysieke omgeving.

Een methode voor positiebepaling activeren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **GPS-gegevens**.
2. Druk op <Opties> → **Instell. positiebepaling** → **Methoden pos.bepaling**.
3. Blader naar een methode voor positiebepaling (**Geïntegreerde GPS**, **Bluetooth GPS** of **Op basis van netwrk**) en druk op <Opties> → **Inschakelen**.



Als u Bluetooth GPS inschakelt, moet u een koppeling maken met een Bluetooth-apparaat (zie "Een Bluetooth-apparaat opzoeken en koppelen" ► pag. 63). Zodra u een methode voor positiebepaling activeert, probeert het toestel die verbinding te openen wanneer u GPS-gegevens start.

Navigatie met GPS-gegevens

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **GPS-gegevens** → **Navigatie**.
2. Druk op <**Opties**> → **Bestemming instln** → **Coördinaten**.
3. Geef de lengte- en breedtegraad van uw bestemming in en druk op <**OK**>. Het toestel geeft de richting van uw bestemming weer, uw huidige snelheid en uw reistijd.
4. U stopt de navigatie met GPS door op <**Opties**> → **Navigatie stoppen** te drukken.

Uw huidige positie weergeven

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **GPS-gegevens** → **Positie**.

Reisgegevens bijhouden

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **GPS-gegevens** → **Tripafstand**.
2. Selecteer <**Opties**> → **Starten**. Het toestel houdt de reisgegevens bij, waaronder afstand, tijd en snelheid.
3. U stopt met het bijhouden van de reisgegevens door op <**Opties**> → **Stoppen** te drukken.

Gegevens downloaden om GPS-navigatie uit te breiden

U kunt uw navigatiebereik uitbreiden tot buiten het draadloos netwerkgebied. Download eerst een GPS+-gegevensbestand.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **GPS +**.
2. Druk op <**Ja**> om verbinding te maken met de server.

3. Druk op **<OK>** en selecteer een standaardtoegangspunt.
4. Selecteer **Gegevens downloaden** → **<Ja>**.

Er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van internet en het downloaden van gegevens.

Navigation

Met de Samsung mobiele navigator kunt u zien waar u zich bevindt en een route uitstippelen. Deze functie is alleen beschikbaar als deze door uw provider wordt ondersteund. Zie de snelstartgids van de mobiele navigator voor meer bijzonderheden.

Druk in de standby-stand op [Menu] → **Extra's** → **Navigation**.

Plaatsen

Met Plaatsen kunt u uw huidige locatie opslaan of nieuwe locaties handmatig ingeven.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Plaatsen**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe plaats** → **Handmatig opgeven**.

U kunt ook **Huidige positie** gebruiken om uw huidige positie op te zoeken.



Als u uw huidige locatie automatisch wilt toevoegen, moet uw toestel een actieve verbinding hebben.

3. Blader naar een locatie op de kaart en druk op de bevestigingstoets (indien nodig).

4. Geef gegevens in over de plaats, indien nodig.
5. Wanneer u klaar bent met het ingeven van gegevens over de plaats, drukt u op **<Gereed>**.

Smart reader

Met Smart reader kunt u een foto van een visitekaartje maken, de contactgegevens eruit ophalen en deze als een nieuwe contactpersoon in Contacten opslaan.



- Houd het toestel stevig vast terwijl u het visitekaartje vastlegt.
- Zorg dat er geen schaduwen op het visitekaartje vallen.
- Leg het visiekaartje op een vlakke, gelijkmatig verlichte plaats en maak er een foto van.
- Afhankelijk van de opnameomgeving is het resultaat mogelijk niet altijd bevredigend.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Smart reader**.
2. Draai het toestel 90° naar links (tegen de klok in).
3. Leg het visitekaartje centraal in het kader.
4. Druk op de bevestigingstoets of de cameratoets om de foto te nemen. Het toestel herkent het visitekaartje en zet deze om in een contactkaart.
5. Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.

Woordenboek

Met Woordenboek kunt u woorden in diverse talen opzoeken. De beschikbaarheid van het woordenboek is afhankelijk van uw regio.

Woorden opzoeken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Woordenboek**.
2. Geef een Engels woord in en druk op de bevestigingstoets.

Van woordenboek wisselen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Woordenboek** → **<Opties>** → **Woordenboek wijzigen**.
2. Selecteer een woordenboek.



Beheer- programma's

Hier vindt u meer informatie over het beheer van bestanden, ZIP-archieven (ofwel gecomprimeerde bestanden), toepassingen, apparatuurconfiguraties, licenties en verbindingen.

Bestandsbeheer

Met Bestandsbeheer kunt u naar bestanden of mappen zoeken en deze ordenen.

Naar een bestand of map zoeken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Best.beh.** → een geheugentype.
2. Druk op <Opties> → **Zoeken**.
3. Blader naar een type geheugen en druk op de bevestigingstoets.
4. Selecteer de gewenste map, typ tekst in het zoekveld en druk op de bevestigingstoets.
5. Als u een bestand of map uit de zoekresultaten wilt openen, bladert u naar het bestand of de map en drukt u op de bevestigingstoets.

Een nieuwe map maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Best.beh.** → een geheugentype.
2. Druk op <Opties> → **Indelen** → **Nieuwe map**.
3. Geef een mapnaam in en druk op <OK>.

Een bestand naar een map verplaatsen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Best.beh.** → een geheugentype.
2. Blader naar een bestand of map en druk op <Opties> → **Indelen** → **Verplaatsen naar map** → een geheugentype.
3. Blader naar een map en druk op de bevestigingstoets.

4. Blader naar een submap en druk op de bevestigingstoets (indien nodig).
5. Druk op de bevestigingstoets.

Geheugenkaart formatteren



Uw toestel ondersteunt het bestandssysteem FAT16 of FAT32.

1. Plaats een geheugenkaart (zie de Snelstartgids).
2. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Best.beh.** → de geplaatste geheugenkaart.
3. Druk op <Opties> → **Geheugenkaartopties** → **Formatteren**.
4. Druk ter bevestiging op <Ja>.

Een geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord



Apparaten die deze functie niet ondersteunen, zoals pc's, kunnen de kaart niet lezen als deze is beveiligd met een wachtwoord. Verwijder het wachtwoord van de kaart als u de kaart met dergelijke apparaten wilt gebruiken.

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Best.beh.** → de geplaatste geheugenkaart.
2. Druk op <Opties> → **Wachtwrd geh.kaart** → **Instellen**.
3. Geef een wachtwoord in en bevestig het (maximaal 8 tekens).
4. Druk op <OK>.
5. Als u het wachtwoord wilt verwijderen, drukt u op <Opties> → **Wachtwrd geh.kaart** → **Verwijderen**.

6. Druk op <Ja>.
7. Geef het wachtwoord in en druk op <OK>.

Gegevens over het geheugen bekijken

U kunt als volgt zien hoeveel geheugen is gebruikt en hoeveel nog beschikbaar is op uw toestel en kaart:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Best.beh.** → een geheugentype.
2. Druk op <Opties> → **Details** → **Map, Geheugenkaart** of **Geheugen**.

Comprimeren

U kunt ZIP-archieven maken en de ZIP-archieven in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart beheren.

Een nieuw archief maken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Zip**.
2. Druk op <Opties> → **Nieuw archief**.
3. Geef een naam voor het archief in en druk op <OK>.
4. Druk op <Opties> → **Toevoegen** → een bestand.

Een bestand uitpakken in een andere map

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Kantoor** → **Zip**.
2. Blader naar het archief en druk op de bevestigingstoets.

3. Blader naar een bestand en druk op <Opties> → **Uitpakken** → een geheugentype.
4. Selecteer de map waarin u het bestand wilt uitpakken.

Toepassingsbeheer

Het toestel ondersteunt toepassingen die voor de platforms Symbian OS en Java Micro Edition (J2ME™) zijn gemaakt. Het toestel ondersteunt geen toepassingen van andere besturingssystemen of Java-platforms (waaronder PersonalJava™). Zie "Bestanden van internet downloaden."

► pag. 58 als u toepassingen wilt downloaden voor uw toestel.

Een nieuwe toepassing installeren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Toep.beh.** → **Installatiebest..**

2. Blader naar een toepassing en druk op **<Opties>** → **Installatiebest.**
3. Volg de instructies op het scherm.



Toepassingsbeheer probeert automatisch de digitale handtekeningen en certificaten van een toepassing te verifiëren tijdens de installatie en geeft een waarschuwingsbericht weer als de toepassing niet voldoet aan de normale beveiligingsvereisten. Installeer geen toepassingen die niet beschikken over geldige digitale handtekeningen of certificaten. Hiermee beschermt u het toestel en uw gegevens.

Een toepassing verwijderen

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Toep.beh.** → **Geïnst. toepass..**
2. Blader naar een toepassing en druk op **<Opties>** → **Verwijderen.**
3. Druk ter bevestiging op **<Ja>**.

Apparaatbeheer

Deze functie is afhankelijk van het netwerk en is mogelijk niet beschikbaar bij uw serviceprovider. Als Apparaatbeheer beschikbaar is, kan uw serviceprovider u helpen bij de apparaatconfiguratie. Voordat u een configuratiesessie start, moet u een serverprofiel definiëren.

Een serverprofiel definiëren

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **App.beh..**
2. Druk op **<Opties>** → **Serverprofielen.**
3. Druk op **<Opties>** → **Nieuw serverprofiel.**
4. Stel de serveropties in volgens de instructies van uw serviceprovider.
5. Druk op **<Terug>** wanneer u klaar bent met het instellen van de opties.

Een configuratiesessie starten

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **App.beh..**
2. Druk op <**Opties**> → **Serverprofielen**.
3. Blader naar een serverprofiel en druk op <**Opties**> → **Configuratie starten**.
4. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.
5. Blader naar een toegangspunt en druk op de bevestigingstoets (indien nodig).

Licentiebeheer

Wanneer u digitale inhoud van een website downloadt, moet u mogelijk een licentie aanschaffen om het bestand te mogen gebruiken.

Licenties weergeven

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Licenties**.

2. Blader naar een map en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een licentie en druk op de bevestigingstoets.

Een verlopen licentie herstellen

Wanneer uw licentie verloopt, moet u opnieuw de rechten aanschaffen om het mediabestand te gebruiken.

U herstelt als volgt een verlopen licentie:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instrumenten** → **Licenties**.
2. Blader naar **Ongeld. licenties** en druk op de bevestigingstoets.
3. Blader naar een licentie en druk op <**Opties**> → **Nieuwe licentie ophalen**.
4. Druk ter bevestiging op <**Ja**>.
5. Volg de instructies op het scherm.

Verbindingsbeheer

Met Verbindingsbeheer kunt u bijzonderheden over de gegevensverbindingen bekijken en open verbindingen sluiten.

Bijzonderheden over de verbinding bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Verb.beh.** → **Act. gegevens-verbindingen**.
2. Blader naar een verbinding en druk op <Opties> → **Gegevens**.

Een open verbinding sluiten

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Verb.beh.** → **Act. gegevens-verbindingen**.
2. Blader naar een verbinding en druk op <Opties> → **Verb. verbreken**.
3. Druk ter bevestiging op <Ja>.

Bijzonderheden over de draadloze verbinding bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Connectiviteit** → **Verb.beh.** → **Beschikb. WLAN-netwerken**.
2. Blader naar een verbinding en druk op <Opties> → **Gegevens**.

Instellingen

Hier vindt u meer informatie over de instellingen van uw toestel. U kunt de instellingen van uw toestel als volgt wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op [Menu] → **Instellingen** → **Instellingen**.
2. Blader naar een categorie (**Algemeen**, **Telefoon**, **Verbinding** of **Toepassingen**) en druk op de bevestigingstoets.



Sommige instellingen kunt u ook vanuit andere menu's wijzigen: druk op **<Opties>** → **Instellingen**.

Algemene instellingen

Persoonlijk

Bepaal het uiterlijk en het gedrag van uw display, de standby-stand, tonen en taal (zie de Snelstartgids voor instellingen van **Thema's**).

Datum en tijd

Hier kunt u de indeling en werking van de datum, tijd en alarms instellen.

Toebehoren

U kunt een standaardaccessoire voor het toestel instellen, bijvoorbeeld een headset, hoofdtelefoon, carkit of ander apparaat.

Druk op <Opties> → **Instellen als standaard.**

Beveiliging

Hier stelt u beveiligingscodes in en beheert u beveiligingscertificaten of beveiligingsmodules.

Fabrieksinstell.

Hiermee zet u de instellingen terug op de fabrieksinstellingen. U moet de blokkeercode ingeven om de instellingen terug te zetten. Zodra u de code hebt ingevoerd, wordt het toestel opnieuw opgestart.

Positiebepaling

Hier kunt u bepalen welke methoden en servers uw toestel gebruikt om de positiebepaling via satelliet op te halen.

Telefoon

Oproep

Hier kunt u instellen hoe uw toestel omgaat met de identificatie van bellers, snelkiezen en andere instellingen voor bellen.

Doorschakelen

Hier kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer. Wanneer u oproepen doorschakelt, moet u het nummer ingeven waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld of een wachttijd opgeven.

Oproepen blokk.

Hiermee kunt u uitgaande en inkomende oproepen en internationale gesprekken beperken.

Netwerk

Hiermee bepaalt u de netwerkmodus en netwerkselectiemethoden.

Verbindingsinstellingen

Bluetooth

Hiermee beheert u de draadloze Bluetooth-voorziening.

USB

Hier bepaalt u wat er gebeurt als u het toestel aansluit op een computer.

Bestemmingen

Hier beheert u toegangspunten voor verbindingen, wachtwoorden en startpagina's.

Packet-ggvs

Hier beheert u verbindingen voor packet-gegevens bij het gebruik van een GPRS-netwerk.

Wireless LAN

Hier beheert u het gebruik van de beschikbaarheid van draadloze netwerkfunctionaliteit.

Video delen

Hier beheert u het gebruik van de service voor het delen van video's.

Presence

Hier beheert u de instellingen van de Presence-server voor chatten. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

SIP-instellingen

Hier bepaalt u hoe internetoproepen en multimediasdiensten door uw toestel worden afgehandeld. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

XDM-profiel

Hier beheert u de gebruikersprofielinstellingen voor het oproepen van XDM (XML Document Management). Raadpleeg uw provider voor meer informatie.

Externe stations

Hiermee kunt u een extern station opgeven waarmee u toegang kunt krijgen tot gegevens op een netwerkserver. Raadpleeg uw provider voor meer informatie.



Deze functie is alleen beschikbaar als deze door uw provider of binnen uw regio wordt ondersteund.

Configuraties

Hiermee kunt u de netwerkconfiguraties bekijken die u van uw serviceprovider hebt ontvangen. Als u de configuratie wilt toepassen, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan**.

Tgpt.namen bhr.

Hier kunt u het gebruik van packet-gegevens beheren als uw SIM-kaart de beheerservice voor toegangspunten ondersteunt. Als u deze service in of uit wilt schakelen of de toegestane toegangspunten wilt wijzigen, drukt u op **<Opties>**.

Instellingen voor toepassingen

RealPlayer

Hiermee bepaalt u hoe RealPlayer video's of streamingmedia afspeelt.

Camera

Hiermee kunt u bepalen hoe de camera beelden of video's vastlegt.

Dictafoon

Hiermee kunt u de kwaliteit en geheugenlocatie van spraakmemo's bepalen.

Toep.beheer

Hiermee kunt u bepalen wat uw toestel doet als er nieuwe toepassingen worden geïnstalleerd.

Logboek

Hier stelt u in hoe lang informatie over oproepen en packet-gegevens in het logboek bewaard blijft.

Problemen oplossen

Tijdens het gebruik van uw telefoon, kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Plaats SIM-kaart	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Geblokkeerd	De functie Automatisch blokkeren is ingeschakeld. Als u het toestel wilt gebruiken, moet u op <Blok. oph.> drukken en de code ingeven. U schakelt de functie Automatisch blokkeren als volgt uit:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
	1. Druk in de standby-stand op [Menu] → Instellingen → Instellingen → Algemeen → Beveiliging → Telefoon en SIM-kaart. 2. Stel de periode voor Automatisch blokkeren in op Geen.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
PIN-code	Wanneer u het toestel voor de eerste keer gebruikt of wanneer de PIN-controle is ingeschakeld, moet u de PIN-code ingeven die bij de SIM-kaart is verstrekt. U schakelt de voorziening PIN-code vragen als volgt uit: 1. Druk in de standby-stand op [Menu] → Instellingen → Instellingen → Algemeen → Beveiliging → Telefoon en SIM-kaart. 2. Stel PIN-code vragen in op Uit.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Nog %N pogingen over. PUK-code invoeren	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Uw toestel geeft geen signaal weer (geen staafjes naast het netwerkpictogram)

- Als u het toestel net hebt ingeschakeld, wacht u ongeveer 2 minuten totdat het toestel het netwerk heeft gevonden en een signaal heeft ontvangen.
- Mogelijk kunt u geen signaal ontvangen als u zich in een tunnel of lift bevindt. Ga naar een niet-afgesloten ruimte.

- U bevindt zich mogelijk net tussen twee servicegebieden. Zodra u zich in een servicegebied begeeft, hoort u een signaal te ontvangen.

U bent de beveiligingscode, de PIN-code of de PUK-code vergeten

De standaard blokkeercode is **00000000**. Als u deze of een andere code bent vergeten, neemt u contact op met de verkoper of uw provider.

U ziet witte lijnen op uw display

Het display vertoont mogelijk witte lijnen als u het toestel aanzet nadat u dit lange tijd niet hebt gebruikt of als u de batterij verwijderd zonder het toestel uit te schakelen. Het display wordt na korte tijd weer normaal.

U heeft een telefoonnummer ingegeven, maar het nummer wordt niet gebeld

- Vergeet niet op [>] te drukken.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u Oproepen blokkeren niet hebt ingesteld voor dit type telefoonnummer.

U selecteert een contactpersoon om deze te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld

- Controleer of het juiste nummer is opgeslagen in de contactgegevens.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

Uw gesprekspartner hoort u niet

- Controleer of u de ingebouwde microfoon niet blokkeert.
- Breng de ingebouwde microfoon dichterbij uw mond.
- Als u een headset gebruikt, controleert u of deze goed is aangesloten.

De geluidskwaliteit van de oproep is slecht

- Controleer of u de interne antenne bovenop het toestel niet blokkeert.
- Als u zich op een plek bevindt waar het signaal zwak is, valt het gesprek mogelijk weg. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

- Ontkoppel de telefoon van de oplader, verwijder de batterij en plaats deze weer terug, en probeer de telefoon opnieuw op te laden.
- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige polen schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij niet meer geheel kan worden opgeladen, voert u de batterij op de juiste manier af en plaatst u een nieuwe batterij.

Het toestel voelt heet aan

Wanneer u meerdere toepassingen tegelijkertijd gebruikt, verbruikt uw toestel meer stroom en wordt het toestel mogelijk warm. Dit is normaal en heeft geen nadelige invloed op de levensduur of prestaties van het toestel.

Uw toestel vraagt u gegevens te verwijderen

Er is onvoldoende geheugen beschikbaar. Verplaats de gegevens naar een geheugenkaart of verwijder oude items uit toepassingen.

Een toepassing is vastgelopen (reageert niet)

1. Houd [Menu] ingedrukt om de lijst met toepassingen te openen.
2. Blader naar de toepassing die is vastgelopen en druk op [C] en vervolgens op <Ja>.
3. Start de toepassing opnieuw op.

U kunt een Bluetooth-apparaat niet vinden

- Controleer of beide apparaten de Bluetooth-functie hebben ingeschakeld.
- Controleer of de afstand tussen de apparaten niet meer dan 10 meter bedraagt en dat er geen muren of andere obstakels tussen de apparaten staan.
- Controleer of de zichtbaarheid van beide apparaten misschien is ingesteld op **Verborgen**.
- Controleer of beide apparaten wel compatibel zijn met de draadloze Bluetooth-technologie.

Index

Adobe Reader, 53

Agenda

- alarm voor item afzetten, 52
- items maken, 51
- weergave wijzigen, 52

Apparaatbeheer

- configuratie starten, 82
- serverprofielen definiëren, 81

Bestanden en mappen

- bestandsbeheer 77
- nieuwe mappen maken, 78
- verplaatsen, 78
- zoeken, 77

Beveiliging, 85

Bluetooth

- activeren, 62
- gegevens ontvangen, 64
- gegevens verzenden, 64
- koppelen aan andere apparaten, 63

Comprimeren, 80

Contactpersonen

- beltonen toewijzen, 50
- contactgroepen maken, 50
- contactkaarten maken, 47
- contactkaarten zoeken, 48
- snelkiesnummers toewijzen, 49

- standaardtelefoonnummers en -adressen toewijzen, 49
- synchroniseren, 51

Datum en tijd, 85

Dictafoon zie media

Digitaal frame 41

Etiquettestand, 29, 52

Galerij zie media

Geheugenkaarten

- beveiligen, 79
- formatteren, 78

GyPSii, 58

Klok

- alarm afzetten, 69
- alarm instellen, 69
- instellingen wijzigen, 68
- wereldklok maken, 69

Licenties, 82

Media

- bestanden openen in Galerij, 34
- mediabestanden afspelen, 34, 44
- spraakmemo's afspelen, 45
- spraakmemo's opnemen, 44
- streaming content openen, 35, 44

MP3-speler

- afspeellijsten maken, 29
- bestanden aan de muziekbibliotheek toevoegen, 28
- muziekbestanden op apparaat zetten 28

Notities

- maken van notities, 53
- synchroniseren, 54

Omrekenen

- maten omrekenen, 71
- munteenheden omrekenen, 71
- munteenheden toevoegen, 70
- wisselkoers instellen, 70

Oproepen

- bekijken van gemiste, 11
- blokkeren, 12, 86
- doorschakelen, 12, 85
- kiezen, 11
- pauze invoegen, 11
- recente gekozen nummers bekijken, 12

Packet-gegevens, 26, 86

PC Studio

- gebruiken, 65
- installeren, 45
- instellen van USB-modus, 65

PDF zie Adobe Reader

Quickoffice

- bijwerken van quickoffice, 52
- documenten openen, 52

Radio, 42

RealPlayer zie media

ShoZu, 35

Smart reader, 75

Toebehoren, 85

Toegangspunten, 86

Toepassingen

- certificaten verifiëren, 81
- installeren, 80
- ondersteunde, 80

Video-editor, 36

Woordenboek, 76

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij,

Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon : I8510

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2008.07.23

Yong-Sang Park / verkoopmanager

(plaats en datum van uitgifte)

(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

- * Afhankelijk van de software van de telefoon of uw provider kan de inhoud van deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijken van uw telefoon.
- * Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

